

KURZANLEITUNG LADESTATION BASIC



Bitte beachten Sie für den zuverlässigen Gebrauch folgende Schritte genau, um Beschädigungen zu vermeiden!

Ladevorgang

- 1 Verbinden Sie die Dockingstation mit dem Ladegerät.
- 2 Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose.
- 3 Setzen Sie den Akku auf die Dockingstation.
- 4 Schalten Sie **zuerst** den Akku ein.
→ Die LEDs leuchten grün.
- 5 Schalten Sie **anschließend** das Ladegerät ein.
→ Der Ladevorgang startet automatisch.
- 6 Die Ladeanzeige am Akku informiert Sie über den aktuellen Ladezustand. Bitte beachten Sie zudem die Status-LED auf dem Ladegerät. (Signalisation siehe unten)



Übersicht / Aufbauprinzip



4 Akku einschalten



5 Ladegerät einschalten





Nach Abschluss des Ladevorgangs

- 1 Schalten Sie **zuerst** das Ladegerät aus.
- 2 Nehmen Sie **anschließend** den Akku von der Dockingstation.

Servicefall

Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte umgehend unter: ticket-revo@sms.gmbh

LED-Statusanzeige des Ladegeräts

-  *leuchtet* Batterie voll geladen
-  *leuchtet* Batterie lädt
-  *blinkt* Automatische Netzspannungsanpassung
-  *leuchtet* Ladefehler → Ladevorgang neu starten



sms engineering GmbH
Seckendorfer Straße 6
90556 Cadolzburg
Tel: +49 9103 91849 0
E-Mail: revo@sms.gmbh
Web: sms.gmbh