



QUICK INFO BATTERIE



Wichtige Hinweise für die Akkus

Lagerung

- Akkus immer mit einem Ladezustand von **100%** lagern.
- Für die Überwinterung den Akku komplett aufladen.
- Überprüfen Sie den Ladezustand mindestens alle 2 Monate.
- Akkus nach jeder Nutzung und vor dem Einlagern immer aufladen.
- Akkus niemals am Ladegerät, im Laderack oder im Kart lagern.
- Nach dem Laden in geeigneter Aufbewahrungsmöglichkeit an einem trockenen, temperierten Ort (über 10°C) lagern.



Betrieb / Ladevorgang

- **Kart:** Vor der Entnahme des Akkus immer ausschalten.
- **2er- und 4er-Laderack:** Laderack einschalten. Dann Batterie einsetzen und Ladevorgang starten. Wenn Akku voll: Ladevorgang immer mit der „Stop-Taste“ beenden und erst danach den Akku entnehmen. Anschließend Laderack ausschalten und Netzstecker ziehen.
- **Einzel-Ladegerät „Delta-Q“:** Akku anschließen und Ladegerät einschalten. Ladegerät nach erfolgreichem Ladevorgang erst ausschalten, dann erst Netzstecker und Ladestecker vom Akku abziehen.
- **Ladestation BASIC:** Akku auf Dockingstation aufsetzen und Akku einschalten. Danach Ladegerät einschalten. Nach dem Ladevorgang: Ladegerät erst ausschalten, dann Akku von der Dockingstation abziehen.



Servicefall

- Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte sofort und nutzen Sie folgende E-Mail-Adresse:

ticket-revo@sms.gmbh



Hinweis: Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung der oben genannten Punkte entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch.



sms engineering GmbH
Seckendorfer Straße 6
90556 Cadolzburg
Tel: +49 9103 91849 0
E-Mail: revo@sms.gmbh
Web: sms.gmbh